AIRMARKER BALLOON RESCUE SYSTEM

Bedienungsanleitung

Beschreibung



- Signal-Ballon
- 2 Reflektoren
- LED-Blinklicht
- Verbindungsleine bis 45 m
- Seriennummer & QR-Code
- Ballonkammer
- Karabiner zur Sicherung
- Dorn zum Aufstechen des Ballons nach Auslösung
- 3 Heliumzylinder
- 10 Druckkammer
- Markierungspfeil Markierungspfeil
- Markierungslinie
- Auslöser
- 14 Kurzanleitung
- 15 Kerbe zur Fixierung/Regulierung der Ballonflughöhe
- Sicherheitssiegel
- Sticker-Hinweis

AirMarker R.One

AirMarker ist ein weltweit einzigartiges System der visuellen Notfallmeldung. Der AirMarker fliegt für dich – dann, wenn du ihn brauchst: er steigt auf bis zu 45 Meter Höhe und blinkt bis zu 22 Stunden. So kann er dabei helfen, die Suche nach vermissten oder in Not geratenen Personen signifikant zu verkürzen.

Modell	R.One
Artikelnummer	1001-800/200
Lieferumfang	▲ AirMarker R.One
	Bedienungsanleitung
	Registrierung & Service Karte
Seriennummer	Eindeutige Nummer zur Registrie-
	rung und Identifikation deines
	AirMarkers.

EINSATZ

Nutzung	Einmalig
Einsatzdauer	Bis zu 3 Tage
Wasser-Resistenz	Spritzwasserfest
Service-Intervall	Alle 5 Jahre (Details siehe Service)
Temperatur	+35°C bis -20°C

AUSFÜHRUNG

Grösse (L \times B \times H)	95×84×251 mm
Gewicht	890 g
Ballon	Ø 41 cm/16 inch, Veraplex-Folie
Verbindungsleine	45 m Hightech-Leine
Gehäuse	ABS
Helium-Kartuschen	22,5 MPa Helium/63 ml
	(3 Kartuschen je AirMarker)
LED-Blinklicht	 Automatische Aktivierung bei Auslösung
	▲ Helligkeitssensor – blinkt nur bei
	Dunkelheit
	▲ Blinkintervall 2 Sekunden
	▲ Leuchtdauer bis zu 22 Stunden

Registrierung

Wieso muss ich den AirMarker Registrieren?

Bitte registriere deinen AirMarker auf der AirMarker Website (www.airmarker.swiss/retourenportal). Im Falle einer Notfallsituation könnten Rettungsorganisationen dann anhand deiner Seriennummer, wenn nötig, über AirMarker AG

auf Informationen über dich zugreifen und damit wertvolle Zeit gewinnen. Darüber hinaus erinnern wir dich aktiv an den AirMarker Sicherheitscheck und Service (alle 5 Jahre).



Anleitung zur Benutzung



1. Schutzfolie entfernen

Nimm den AirMarker aus deinem Rucksack oder Aufbewahrungsort und entferne die durchsichtige Schutzfolie erst unmittelbar vor der Auslösung.



2. Ballonkammer öffnen

Öffne mit etwas Druck die Ballonkammer beim Sicherheitssiegel, damit sich der Ballon entfalten kann.



3. AirMarker auslösen

Drehe den AirMarker so zu dir, dass du den Karabiner und die Kurzanleitung siehst. Halte den AirMarker mit der einen Hand mittig von dir weg. Drehe langsam und konstant mit der anderen Hand um 90° nach rechts bis zum Anschlag, sodass der Markierungspfeil auf die Markierungslinie zeigt. Es ist wichtig, dass der Auslöser ganz bis zum Anschlag aufgedreht wird, da ansonsten nicht das gesamte Helium in den Ballon fliessen kann.



4. Ballon füllt sich

Der Ballon wird ausgelöst und mit Helium gefüllt. Warte, bis der Ballon komplett gefüllt ist.



5. LED-Blinklicht

Das LED wird mit der Auslösung des AirMarkers automatisch aktiviert. Der Helligkeitssensor schaltet das LED bei Dunkelheit ein, und die Leuchtdauer beträgt bis zu 22 Stunden. Bitte überprüfe, ob der Sicherungsstreifen entfernt wurde (siehe Grafik: grauer Streifen). Falls nicht, bitten wir dich, dies nachzuholen.



6. Ballon entkoppeln

Sobald der Ballon komplett gefüllt ist, greife zwischen Gehäuse und Ballon und schiebe den Ballon am Ventil vorsichtig nach oben. Damit entkoppelst du den Ballon vom Gehäuse.



7. Flughöhe des Ballons bestimmen

Der Ballon steigt nun auf. Sobald der Ballon die optimale Höhe erreicht hat, wickle die Leine um den AirMarker und fixiere sie an der dafür vorgesehenen Kerbe. Beachte: Je näher der Ballon am Gelände ist, desto besser markiert er die Notfallstelle. Lasse den Ballon daher nur so hoch wie nötig steigen, sodass Bäume oder Felswände ihn nicht mehr verdecken können.



8. AirMarker mit Karabiner sichern

Fixiere den AirMarker mithilfe des Karabiners an einem Gegenstand, um ihn in Position zu halten und ein Wegrutschen zu verhindern.





9. Ballon einholen

Während einer Helikopter-Rettung: durchtrenne keinesfalls die Verbindungsleine. Wickle die Schnur langsam um den AirMarker auf, und hole den Ballon vorsichtig zurück zum Boden. Optimalerweise trägst du dabei Handschuhe, damit du dich bei starkem Widerstand nicht an der Verbindungsleine verletzen kannst. Nach der Rettung: Sollte sich der Ballon nicht einholen lassen (weil er sich z.B. in den Ästen eines Baumes verfangen hat), dann durchtrenne die Verbindungsleine bitte mit einem Messer.



10. AirMarker zusammenpacken

Du kannst den Ballon nach der Rettung aufstechen – mit dem Dorn am Karabiner, einem Wanderstock oder einem Schweizer Sackmesser – damit das Helium entweichen kann. Packe dann den Ballon so weit wie möglich wieder in die Ballonkammer.



11. AirMarker retournieren

Nimm den AirMarker mit nach Hause, melde ihn zur Rücksendung an (Details findest du unter www.airmarker.swiss/support/ruecksendungen) und schicke ihn an AirMarker AG zurück. Du bekommst eine 25% Gutschrift für den Kauf deines neuen AirMarkers.



Warnhinweise

- Trage deinen AirMarker immer mit, löse ihn aber nur in einer Notsituation aus! Nur mit intakter Schutzfolie und intaktem Sicherheitssiegel hast du den vollen Garantieanspruch.
- Trage den AirMarker immer geschützt im Rucksack und setze ihn nicht grosser Hitze oder Kälte aus, dies könnte die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Aktiviere den AirMarker nur bei Temperaturen zwischen +35°C bis -20°C.
- 3. Lasse den AirMarker nicht aus grösserer Höhe auf den Boden fallen, es könnte die Funktionsfähigkeit des AirMarkers beeinträchtigen.
- 4. Löse den AirMarker nicht bei Gewitter aus.
- 5. Bei der Auslösung des AirMarkers halte mindestens 60 m Abstand von Gebäuden, Bahn- und Stromleitungen.
- 6. Benutze den AirMarker exakt nach Anleitung.
- Bei einer Helikopterrettung durchtrenne niemals die Verbindungsleine zum Ballon! Bitte wickle die Verbindungsleine vorsichtig um den AirMarker auf, und hole den Ballon wieder ein.
- 8. Bringe dich nicht in Gefahr! Auch ein AirMarker kann nicht 100 %ig garantieren, dass du in einer Notsituation gefunden wirst.
- Lasse den AirMarker oder Teile des AirMarkers nach der Auslösung nicht in der Natur liegen.
- Entsorge den AirMarker nicht im Hausmüll. Bringe ihn nach der Auslösung in eine Entsorgungseinrichtung oder sende ihn an AirMarker zurück (Informationen zu Rücksendungen findest du unter: www.airmarker.swiss/support/ruecksendungen).
- 11. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nutzung ab 12 Jahren.
- 12. Der AirMarker enthält 22,5 MPa Helium/63 ml × 3 pro Air-Marker. Achtung! Enthält Gas unter Druck: kann bei Erwärmung explodieren. Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Warnung: Nicht in Innenräumen anwenden. Einatmen kann zu Erstickungen führen. Kein Nachfüllen der Gaskartuschen möglich EN 9 180015 240026.

R.One 1001-800/200



Mögliche Störeinflüsse

Die Funktionsfähigkeit des AirMarkers kann durch diverse Störeinflüsse beeinträchtigt oder unwirksam werden:

- Witterungen wie starker Wind, starker Regen, Schneefall und Nebel oder extreme Höhen können die Flugeigenschaften des Ballons beeinträchtigen.
- Kalte Temperaturen k\u00f6nnen die Leistungsf\u00e4higkeit der Batterien und damit die Leuchtdauer und Leuchtkraft des LED-Blinklichts beeintr\u00e4chtigen.
- Der Signal-Ballon kann sich unter Umständen in Bäumen, Felsspalten oder anderen Hindernissen verfangen. Auch können spitze Gegenstände und Oberflächen zum Bersten des Ballons führen.

Lagerung & Transport

- ▲ Entferne die durchsichtige Schutzfolie erst unmittelbar vor einem Einsatz. Bis zum Einsatz muss die Folie zur Sicherheit auf dem AirMarker verbleiben.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Kühl und trocken lagern.
- Sicherheitssiegel muss intakt sein für Gewährleistungsanspruch.

Service

Um die volle Funktionsfähigkeit deines AirMarkers zu garantieren, muss dein AirMarker alle 5 Jahre zum Sicherheitscheck/Service. Dabei werden die Funktionsfähigkeit des LED-Blinklichts sowie der Batterie (alle 5 Jahre) und die Helium-Füllung (alle 10 Jahre) überprüft. Bitte registriere deinen AirMarker hierfür auf der AirMarker Website (www.airmarker. swiss/retourenportal).

Garantie

Dieses Produkt wurde nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Der Erstkäufer hat Anspruch auf eine Garantiezeit von 24 Monaten ab Kaufdatum bei Vorlage des Kaufbelegs. Während dieser Zeit liegt es im Ermessen von AirMarker, ob Produkte instandgesetzt oder ersetzt werden. Für einen Garantieanspruch müssen die durchsichtige Schutzfolie und das Sicherheitssiegel auf dem AirMarker intakt sein. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, Missbrauch, Veränderungen am Produkt, normalen Verschleiss und unsachgemässen Umgang mit dem Produkt verursacht wurden. AirMarker AG lehnt jede Verantwortung gegenüber Dritten für Folgen ab, die sich aus der Verwendung oder Handhabung eines AirMarkers durch eine juristische oder natürliche Person ergeben könnten.

Haftungsausschluss

Der Hersteller schliesst jegliche Haftung für insbesondere aber nicht ausschliesslich Sach-, Personen- und verbundene Folgeschäden betreffend den Anwender oder Dritten aus, welche dem Anwender aufgrund der vorsätzlichen oder fahrlässigen, unsachgemässen Verwendung von AirMarker (namentlich entgegen der vorliegenden Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung sowie entgegen der allgemeinen Lebenserfahrung) entstanden sind. Des Weiteren handelt es sich bei AirMarker um ein Tool, welches in Notfallsituationen bei sachgemässer Anwendung den Such- und Rettungsprozess unterstützen kann. Eine Erfolgsgarantie und damit verbundene Haftungsansprüche jeglicher Art werden explizit ausgeschlossen.

