

# HINWEIS

Vielen Dank für den Kauf dieses Standard Horizon Produkts. Bei Auslieferung ist im Funkgerät keine Region voreingestellt. Bevor Sie den Transceiver nutzen, nehmen Sie bitte die entsprechende Einstellung vor.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie keine Region setzen, sind die speziellen Kanäle nicht aufrufbar!

Zur Einstellung gehen Sie wie folgt vor:

Region	Anzeige	Zusätzliche Kanäle
INTERNATIONAL	INTL	--
UNITED KINGDOM	UK	M: 157.850 MHz (TX/RX) M2: 161.425 MHz (TX/RX)
BELGIUM	BE	CH31 : 157.550 MHz (TX) / 162.150 MHz (RX)
NETHERLANDS	NL	CH31 : 157.550 MHz (TX) / 162.150 MHz (RX) CH37: 157.850 MHz (TX/RX)
SWEDEN	SW	L1: 155.500 MHz (TX/RX) L2: 155.525 MHz (TX/RX) L3: 155.650 MHz (TX/RX) F1: 155.625 MHz (TX/RX) F2: 155.775 MHz (TX/RX) F3: 155.825 MHz (TX/RX)
GERMANY	GRMN	--

1. Schalten Sie das Gerät aus

2. Drücken und halten Sie die [16/S] und [MENU] Tasten während Sie das Gerät einschalten



3. Drücken Sie die [▲] oder [▼] Taste zur Auswahl der Region in der Sie das Gerät nutzen wollen (siehe obige Tabelle).

4. Drücken Sie die Softkey-Taste [SELECT] um die Auswahl zu bestätigen. "SELECTED" wird im Display erscheinen.



5. Drücken Sie die Softkey-Taste [OK], das Gerät wird automatisch neu starten.

Sie haben die Änderung der Region erfolgreich vorgenommen. Dieser Vorgang kann beliebig wiederholt werden.

