

LEWMAR WINDEN UPGRADEKITS



Mit Hilfe der unten aufgelisteten Produkte können Sie eine elektrische Winde bestellen oder eine vorhandene manuelle Winde in eine elektrische Winde aufrüsten.

Um eine elektrische Winde zu bestellen, bestellen Sie eine eine Deckseinheit und die dazugehörigen Artikel von Schritt 2 - 5.

Um eine vorhandene Winde auf elektrischen Betrieb umzurüsten, bestellen Sie die dazugehörigen Artikel von Schritt 1 - 5.

Das Nachrüsten von manuellen Winden ist möglich für Winden ab Baujahr 1992.

Artikel-Nr./ Windentyp	Lewmar Nr.	ST40 EVO	ST40	ST44	ST45 EVO	ST46	ST48	ST50 EVO	ST50	ST54	ST55 EVO	ST58
Schritt 1: Powerdrivekit		Powerdrivekit sorgt für die Verbindung zwischen Winde und Motor										
76.400.210	48040055		X									
76.400.214	48044055			X								
76.400.163	48046055					X						
76.400.218	48048055						X					
76.400.160	48050055								X			
76.400.161	48054055									X		
76.400.164	48058055											X
76.310.340	48540055	X										
76.310.345	48545055				X							
76.310.350	48550055							X				
76.310.355	48555055										X	
Schritt 2: Motor/Getriebeeinheit		Motor/Getriebeeinheit ist der elektrische Antrieb der Winde										
76.400.211	48000116 12V	X	X	X	X	X	X	X				
76.400.168	48000075 12V								X	X	X	X
oder												
76.400.215	48000117 24V	X	X	X	X	X	X	X				
76.400.169	48000076 24V								X	X	X	X
Schritt 3: Relais		E=Relais, E-Box=Relais in Box, E - Relais: 1 elektrischer Gang / 2 manuelle Gänge										
76.410.042	68000933 12V E	X	X	X	X	X	X	X				
76.410.043	68000934 24V E	X	X	X	X	X	X	X				
oder												
76.400.806	18000301 12V E-Box	X	X	X	X	X	X	X				
76.400.807	18000302 24V E-Box	X	X	X	X	X	X	X				
oder												
76.400.317		ELS Box: 1 E-Gang (lastgesteuert) / 2 manuelle Gänge										
76.400.320	48000220 Kontrollbox ELS Ctrl 1-6			24V	24V	24V						
76.400.321	48000221 Kontrollbox ELS Ctrl 1-7						24V	24V	24V	24V	24V	
76.400.322	48000222 Kontrollbox ELS Ctrl 1-8	12V	12V									24V
76.400.324	48000224 Kontrollbox ELS Ctrl 2-2			12V	12V	12V						
76.400.325	48000225 Kontrollbox ELS Ctrl 2-3						12V	12V	12V			
76.400.327	48000227 Kontrollbox ELS Ctrl 2-5									12V	12V	
76.400.329	48000229 Kontrollbox ELS Ctrl 2-7											12V
Schritt 4: Sicherung		Automatische Sicherung (langsam)										
76.500.250	68000542 40A	24V	24V									
76.490.051	68000348 50A			24V	24V	24V						
76.410.201	68000240 70A						24V	24V				
76.500.030	68000349 90A	12V	12V						24V	24V	24V	24V
76.490.050	68000350 110A			12V	12V	12V						
76.490.052	68000239 120A						12V	12V				
76.500.150	68000351 150A								12V			
76.400.295	68000894 200A									12V	12V	
76.400.296	68000895 250A											12V
Schritt 5: Deckschalter		Deckschalter mit offenem Deckel Ø 78mm.										
76.400.290	68000970 grau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76.400.291	68000971 weiß	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76.400.301		SX Deckschalter IP67/5 mit offenem Deckel Ø 75mm										
76.400.302	68001258 Edelstahl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76.400.302	68001256 schwarz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76.400.303		SX Deckschalter IP67/5 geschlossener Deckel Ø 75mm										
76.400.303	68001257 Edelstahl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76.400.304	68001249 schwarz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

