

BENUTZERHANDBUCH

Firmware-Version: 1.1.x

Letzte Aktualisierung am 17. April 2025

NAUTITALK CREW

CREW COMMUNICATION SYSTEM



Die Firmware-Version 1.1.x gibt an, dass dieses Handbuch für alle Firmware-Aktualisierungen innerhalb der Modellreihe der Version 1.1 gilt.

SCHNELLÜBERSICHT

 : Taste (+)

 : Taste (-)

 : Mittlere Taste

Typ	Bedienung	Taste	Dauer
Grundlegende Bedienung	Einschalten	 und 	Eine Sekunde gedrückt halten
	Ausschalten	 und 	Einmal drücken
	Lauter/leiser	 oder 	Einmal drücken
Telefon	Handy koppeln		Fünf Sekunden gedrückt halten
	Anruf annehmen		Einmal drücken
	Anruf beenden		Zwei Sekunden gedrückt halten
	Anruf ablehnen		Zwei Sekunden gedrückt halten
	Sprachassistenten aktivieren		Drei Sekunden gedrückt halten
	Kurzwahl		Drei Sekunden gedrückt halten
	Musik wiedergeben/pausieren		Eine Sekunde gedrückt halten
	Nächster/vorheriger Titel	 oder 	Eine Sekunde gedrückt halten
Mesh Intercom™	Mesh Intercom ein/aus		Einmal drücken
	Kanalauswahl		Zweimal drücken
	Mesh-Kontaktanfrage		Dreimal drücken
Zurücksetzen			Zehn Sekunden gedrückt halten
Zurücksetzen bei Fehlfunktion		 und 	Acht Sekunden gedrückt halten

VOR DER INBETRIEBNAHME

■ App Sena Marine

Laden Sie die App Sena Marine aus dem Google Play Store oder App Store herunter.



KLICKEN SIE AUF EINEN ABSCHNITT



INFORMATIONEN
ZUM NAUTITALK
CREW



INSTALLATION



GRUNDLEGENDE
BEDIENUNG



MESH INTERCOM



VERWENDEN
MIT EINEM
SMARTPHONE



FIRMWAREUPDATE




FEHLERSUCHE



01 INFORMATIONEN ZUM NAUTITALK CREW

Wichtige Funktionen

- Mesh Intercom 3.0 mit verbesserter Klangqualität, einer stabileren Verbindung und mehr Sprechzeit
- Zum einfachen Ein-/Ausschalten der Stummschaltung Mikrofon schwenken
- Bluetooth®-Version 5.2
- Firmwareupdate per Over-the-Air (OTA)



① Taste (+)


② Mittlere Taste

③ Taste (-)


④ Status- und Lade-LED

⑤ USB-C-Anschluss für das Ladekabel

Lieferumfang




NAUTITALK CREW




Clip-Befestigung
für Kappen




Mikrofonaufsätze



Bandhalterung
für dicken Helmriemen




Bandhalterung
für dünnen Helmriemen




USB-C-Ladekabel

02 INSTALLATION

Clip-Befestigung für Kappen




Bandhalterung



03 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

	Antippen Taste so oft wie angegeben antippen
	Gedrückt halten Taste so lange wie angegeben gedrückt halten
	Sprachansage
	LED


Laden




Es dauert circa 2,5 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist.

- Ein beliebiges USB-Ladegerät eines anderen Anbieters kann verwendet werden, wenn es eine FCC-, CE- oder IC-Zulassung oder eine andere regional anerkannte Zulassung einer Genehmigungsbehörde hat.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu einem Brand, einer Explosion und zum Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten führen. Andere Gefahren können die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren.

■ Einschalten




■ Ausschalten



■ Mikrofon-Stummschaltung ein/aus

Verwenden Sie den schwenkbaren Mikrofonarm, um die Stummschaltung des Mikrofons ein- bzw. auszuschalten.



 **Stummschalten:**
„Mikrofon ausschalten“



 **Stummschaltung aufheben:** „Mikrofon einschalten“


04 MESH INTERCOM

Beim Einschalten verbindet sich die Mesh Intercom automatisch mit Benutzern der Mesh Intercom im selben Kanal.


■ Wechsel zu Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität

Mesh 3.0 ist die neueste Mesh Intercom-Technologie. Um jedoch mit älteren Produkten, die Mesh 2.0 verwenden, zu kommunizieren, wechseln Sie bitte zu Mesh 2.0 mit der App Sena Marine.

■ Mesh Intercom ein/aus




 **Ein:** „Mesh Intercom einschalten, Kanal 1“



 **Aus:** „Mesh Intercom ausschalten“


Kanalauswahl

1. Rufen Sie die Kanaleinstellungen auf.




 „Kanaleinstellungen, 1“

2. Navigieren Sie zwischen Kanälen.



 „#“

3. Bestätigen und speichern Sie den Kanal.



 „Kanal ist eingestellt, Kanal #“

- Der Kanal wird automatisch gespeichert, wenn 10 Sekunden lang keine Tasten in einem bestimmten Kanal gedrückt werden.
- Der Kanal wird auch gespeichert, wenn das NAUTITALK CREW ausgeschaltet ist.

Mesh-Kontaktanfrage

Als Anrufer können Sie eine Mesh-Kontaktanfrage senden, um die Mesh Intercom für Gesprächsteilnehmer in der Nähe* einzuschalten.

1. Wenn Sie eine Mesh-Kontaktanfrage senden oder empfangen möchten, müssen Sie die Funktion in der App Sena Marine aktivieren.
2. Sie können eine Mesh-Kontaktanfrage über die mittlere Taste oder die App Sena Marine senden.

Anrufer




3. Gesprächsteilnehmer, die die Mesh-Kontaktanfrage erhalten, müssen die Mesh Intercom manuell einschalten.

* Reichweite bis zu 100 m in freiem Gelände.


05 VERWENDEN MIT EINEM SMARTPHONE

Handy koppeln

1.




2.




- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Kopplung des Smartphones zu beenden.

Tätigen und Annehmen von Anrufen


■ Anruf annehmen




■ Anruf beenden



Anruf ablehnen



Sprachassistenten aktivieren




Kurzwahl

Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen


Die Voreinstellungen für die Kurzwahl werden mit der App Sena Marine festgelegt.

Kurzwahlnummern verwenden

1. Rufen Sie das Kurzwahlmenü auf.
2. Navigieren Sie vorwärts oder rückwärts durch die Voreinstellungen für die Kurzwahl.



„Kurzwahl“




- ① Wahlwiederholung
- ② Kurzwahl (1→2→3)
- ③ Abbrechen

3. Tippen Sie zum Bestätigen die mittlere Taste an.




Musik

**Musik wiedergeben/
pausieren**



Vor- oder Zurückspulen



06 FIRMWAREUPDATE

Sie können die Firmware per Over-the-Air (OTA) direkt über die Einstellungen in der App Sena Marine aktualisieren.

07 FEHLERSUCHE

Zurücksetzen

Nutzen Sie einfach die entsprechende Funktion, um das NAUTITALK CREW auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.




Zurücksetzen bei Fehlfunktion

Wenn das NAUTITALK CREW an ist, aber nicht reagiert, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die Funktionsweise wiederherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass das USB-C-Ladekabel getrennt ist, und halten Sie dann die Taste (+) und die mittlere Taste gleichzeitig 8 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät neu gestartet wird.

Alle Einstellungen bleiben unverändert.





Copyright 2025 Sena Technologies, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Sena Technologies, Inc. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.

Sena™ ist ein Warenzeichen von Sena Technologies, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke sowie entsprechende Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch Sena erfolgt unter Lizenz.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618