

DULON SYNTHETISCHER TEAKHOLZREINIGER 46



Leistungsstarker Reiniger, speziell für die Verwendung auf synthetischen Teakholz-Deckings entwickelt. Sichere Formulierung auf Wasserbasis, die Flecken schnell und effektiv reinigt und entfernt. Greift den synthetischen Teakholzbelag nicht an.

- Reinigt effektiv Schmutz und Flecken
- Starke, wasserbasierte Formel.
- Geeignet für alle Arten von synthetischem Teakmaterial.

ANLEITUNGEN

1. DULON SYNTHETIC TEAK CLEANER 46 pur oder verdünnt (1:1) auf die behandelte Fläche auftragen.
2. 5 Minuten einwirken lassen (Dehydrierung verhindern).
3. Schrubben Sie mit einer Deckmate-Bürste oder einem Schrubbspad (weich oder mittel).
4. Mit Wasser abspülen.

VERFÜGBARE VERPACKUNG

Artikel Nummer	Produkt	Verpackung	Inhalt
6-46010	Dulon Synthetischer Teakholz-Reiniger 46	Flakon	1L
6-46050	Dulon Synthetischer Teakholz-Reiniger 46	Dose	5L
6-46250	Dulon Synthetischer Teakholz-Reiniger 46	Dose	25L

TIPPS & TRICKS

C.R.P. INDIKATOR

- Sauber.

LAGERUNG & VERWENDUNG

- DULON SYNTHETIC TEAK CLEANER 46 (1L) behandelt maximal 10m².
- Frostfrei, dunkel und trocken lagern.
- Über 0°C anwenden.
- nicht in direktem Sonnenlicht verwenden.

DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN

•

VERWANDTE PRODUKTE

- Dulon Teak-Entfetter 41.
- Dulon Teak Reiniger & Aufheller 42
- Dulon Teakholz-Schutzmittel 43.



DULON SYNTHETISCHER TEAKHOLZREINIGER 46



GHS05 - GEFAHR

H319 Verursacht schwere

Augenreizung. P264 Nach Gebrauch

gründlich waschen.

P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

Kontaktlinsen herausnehmen, falls vorhanden und leicht zu handhaben. Weiter ausspülen.

P337+P313 Bei andauernder Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

